

Abbau Podeste

SAFETY FIRST:

- Bitte auf Füße und Finger achten, damit diese nicht verletzt werden.
- NIE alleine arbeiten.
- Keine Eile!

PODESTE NIE AUF DEN FÜSSEN SCHIEBEN! (Die Gummifüße können abreißen!)

- Den Podest-Wagen vom Raum hinter der Schiebetür holen und auf die Bühne schieben
- Ein Podest seitlich auf den Boden kippen.



- Mit einer Hand die Verstellgriffe zusammenpressen und die Verriegelung lösen.



- Mit der anderen Hand das Gestänge einschieben, bis die Füße flach am Boden anliegen.
- Das Podest auf den Wagen heben

WICHTIG:

- Das Podest muss **mit der Holzoberfläche** an bereits vorhandene Podeste anliegen! (sonst kann das Podest umkippen).
- Das Podest sollte **ganz leicht schräg stehen**, aber nicht zu sehr (es müssen 8 Podeste auf den Wagen passen!)